



IPSiO 5P 4210

分分少分别分片

各部の紹介	1

用紙がつまったときの取り除きかた	2

用紙をセットするとき	4
------------	---

主なメッセージ一覧


ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。 また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『ハードウェアガイド』 「安全上のご注意」をお読みください。

目次

1	各部の紹介	●全体●背面●内部●操作部●画面	P1 P2 P3 P4 P5
2	用紙がつまったときの 取り除きかた	●用紙がつまったとき●ヨウシミスフィード キュウシトレイ●ヨウシミスフィード ホンタイナイブ●ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ●ヨウシミスフィード リョウメンユニット (ウシロ)	P6 P7 P8 P10 P14
3	困ったときには	●困ったときには	P16
4	用紙をセットするとき	◆使用できる用紙の種類とサイズ◆給紙トレイに用紙をセットする◆手差レトレイ(マルチ)に用紙をセットする◆普通紙以外の用紙について	P17 P18 P20
5	消耗品の交換方法と ご購入方法	●トナーカートリッジを交換する ●消耗品のご購入について	P23 P26
6	主なメッセージ一覧	●主なメッセージー覧●エラーコードが表示されないメッセージ●エラーコードが表示されるメッセージ	P27 P28 P31
		●お問い合わせ先	P33


全体

プリンターの前面と右側面の各部の名称とはたらきについて説明します。




背面

プリンター背面の各部の名称とはたらきについて説明します。



内部

プリンター内部の各部の名称とはたらきについて説明します。




●補足

転写ローラーおよび定着ユニットは定期交換部品キットに含まれます。定期交換部品キット交換の際は、サービス実施店に連絡して、交換を依頼してください。

ことがあります。

操作部

プリンター内部の各部の名称とはたらきについて説明します。



画面

プリンターの状態やエラーメッセージが表示 されます。

省エネモードに移行すると、バックライトが 消灯します。設定が有効になっている項目の 左側には、「*」が表示されます。

2 電源ランプ

電源が入っているときに点灯します。ただ し、省エネモードになっているときは消灯し ます。

3 | アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。画面 でエラーの内容を確認して対処してください。

4 | データインランプ

パソコンから送られたデータを受信している ときに点滅します。印刷待ちのデータがある ■ときは点灯します。

5【印刷停止/再開】キー

印刷中または受信中のデータを一時停止すると きに押します。一時停止中はランプが点灯しま **11 [▲] [▼] キー** す。

6 【「ジョブリセット】キー

印刷中または受信中のデータを取り消すとき に押します。

[強制排紙] キー

オフライン状態のときはプリンター内に残っ ているデータを強制的に印刷します。 オンライン状態のときに送られたデータの用 紙サイズや用紙種類が、実際にセットされて いる用紙サイズや用紙種類と合わなかった場 合に、強制的に印刷することができます。

8 [メニュー] キー

設定を変更したり、現在の設定を確認する ときに押します。各種の設定中に〔メ ニュー〕キーを押すと、通常の画面に戻り ます。

9 [戻る] キー

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、 またはメニューから通常の表示に戻るとき に押します。

10 [OK] #-

設定や設定値を確定させるとき、または下 位の階層に移動するときに押します。

表示画面をスクロールさせるとき、設定値 を増減させるときに押します。キーを押し つづけると、表示が早くスクロールしたり、 あるいは数値が10単位で増減します。

画面

操作部の画面について説明します。画面には操作の状態、メッセージや機能のメニューが表示されます。

待機画面と印刷中画面

上が待機画面、下が印刷中の画面です。印刷中に[ジョブリセット]キーを押すと印刷を中止します。

インサッテ [*] キマス	 ブリンターの状態 使用されているブリンタードライバー
インサッチュウテ [*] ス トレイ1 —— RPOS A433 ——	選択されているトレイ 選択されている トレイ 選択されている 紙種

メニュー画面の操作

[メニュー]キーを押すと最初に下のようなメニュー画面が表示されます。[▼][▲]キーで目的のメニュー項目を表示させ、「OK]キーを押すとそのメニュー項目の階層に移動します。




設定値を入力する場合

 \mathbb{P} V4アドレスや不定形サイズなどの設定値を入力する場合は、 $[lue{T}][lack]$ キーで設定値を増減させ、[OK]キーを押して確定させます。



エラーメッセージが表示された場合

送信データとプリンター側の設定が一致していないときに表示される、エラーメッセージを例に説明します。この場合、「ジョブリセット] キーを押すと印刷を中止し、「強制排紙] キーを押すとどのトレイから印刷するかが選択できます。「OK] キーを押すと選択したトレイから印刷します。



用紙がつまったとき

プリンターに用紙がつまったときは、ディスプレイにエラーメッセージとつまっている場所が表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

注意



機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。
 やけどの原因になります。



- 紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。
- 定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから(両面ユニットを引き出してから)1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。


€重要

- 用紙を取り除くときは電源を切らないでください。電源を切ると設定した機能や数値が取り 消されます。
- 用紙は破れないように確実に取り除いてください。本体内部に紙片が残ると、再び用紙が つまったり、故障の原因になります。
- 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考えられます。
 - 用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合っていない。
 - 給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれている。
 - フリクションパッドや給紙コロが汚れている。
- つまった用紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでご注意下さい。
- 上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。


「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合

「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」が表示されたときの対処方法につ いて説明します。本体給紙トレイからつまった用紙を取り除いてください。


給紙トレイを止まるまで引き出し、つ まった用紙を取り除きます。



給紙トレイを奥までゆっくりと押し込 みます。



前カバーを一度開けて、閉めます。



₩ 補足


前カバーの開閉を行わないとエラーは解除されません。

「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合

「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」が表示されたときの対処方法について説明します。本体内部からつまった用紙を取り除いてください。


€

- つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙がやぶれ、本機内部に紙片が残る可能性があります。
- 手差レトレイ (マルチ) から印刷しているときに「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」 が表示されたときは、手差レトレイ (マルチ) にセットしてある用紙を取り除いて、手差 レトレイ (マルチ) を閉めてから前カバーを開閉させてください。
- 1 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。




BMU012

トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。




₩ 補足


- トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでください。
- トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。
- 3 トナーが手に付着しないようにガイド 板を上げて(①)、用紙の両端を持って 内部からつまった用紙を取り除きます(②)。




4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、 プリンター内部に押し込みます。



5 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。



前カバーを閉めます。



「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」の場合

「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」が表示されたときの対処方法 について説明します。排紙口の用紙を取り除いてください。

注意



機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。 やけどの原因になります。



・ 定着ユニットは高温になります。 定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから(両面ユニッ トを引き出してから)1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原 因になります。

€重要

つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙がやぶれ、本機内部に紙片が残る可能性がありますので、 ゆっくり引き抜いてください。

排紙口力バーを開けます。

「OPEN」の矢印の方向(手前)に引き上げ ると聞きます。



用紙を取り除きます。

用紙は無理に引き抜かないでください。つ まった用紙を取り除けた場合は、手順 13に 進みます。


つまった用紙が取り除けない場合や見当た らない場合は、排紙口力バーを開いたま ま、用紙を背面から取り除きます。

両面印刷ユニットを取り付けている場合 は、手順4へ進んでください。




本機の後ろカバーを開け、後ろカバー を水平方向に取り外します。


手順6へ進んでください。




4 両面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。



5 両面印刷ユニット底板のレバーを押して(①)両面印刷ユニットを本機から引き抜きます(②)。




を 定着ユニット固定レバーを上げてロックを解除します。




「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」の場合(つづき)

定着ユニットを取り出します。




カバーを開いて、つまっている用紙を 取り除きます。

用紙を取り除いた後、カバーを閉めます。




€重要

- 定着ユニットの金属部は高温ですので触らないでください。やけどの原因になります。
- 定着ユニットをプリンター内部にセッ トします。




定着ユニット固定レバーをカチッと音 がするまで、押し下げます。

> 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は、手順 13 へ進んでください。




11 プリンター内部に沿わせて、後ろカ バーを水平方向にセットします。




17 本機の後ろカバーを閉めます。

手順 14へ進んでください。




13 両面印刷ユニットを本機背面のレールに差し込み、しっかりと本機に押し込みます。



14 排紙ロカバーをカチッと音がするまで 押し戻します。

つまった用紙が見当たらないときや、エラーメッセージが消えないときは、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。



「ヨウシミスフィード リョウメンユニット(ウシロ)」の場合

「ヨウシミスフィード リョウメンユニット(ウシロ)」が表示されたときの対処方法について説明します。両面印刷ユニットにつまった用紙を取り除いてください。

注意




機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。 やけどの原因になります。


€

- つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙がやぶれ、本機内部に紙片が残る可能性がありますので、ゆっくり引き抜いてください。
- A5 Pの用紙については、両面印刷ユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてください。


する 両面印刷ユニット後ろカバーを開けます。




2 両面印刷ユニット後ろカバーの内部に つまっている用紙を取り除きます。



- **一つ** 両面印刷ユニット後ろカバーを閉めます。
- 4 レバーを引き上げて(①)、両面印刷ユニットカバーを開けます(②)。




5 両面印刷ユニットカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。




両面印刷ユニットカバーを閉めます。


つまった用紙をすべて取り除けた場合は、 エラーメッセージの表示が消えます。エ ラーメッセージの表示が消えない場合は、 次の手順へ進んでください。



7 両面印刷ユニット側面のレバーを押し 下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる 位置まで引き出します(②)。




グガイド板を起こして用紙を取り除きます。



9 両面印刷ユニットを本機にしっかりと 押し込みます。

エラーメッセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。



困ったときには

●重要

• 「困ったときには」でのチェックが終わったら、プリンターの動作確認やパソコンとの接続確認としてテスト印刷を行ってください。プリンターの動作確認のためのテスト印刷については、『ソフトウェアガイド』◎「テスト印刷をする」を参照してください。パソコンとの接続確認のためのテスト印刷は、プリンタードライバーから行います。

F 参照

 困ったときの対処方法については、『ハードウェアガイド』 ⑤ ⑤ 「印刷がはじまらないとき」 「思いどおりに印刷できないとき」、またはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

思いどおりに印刷できないとき

何度も用紙がつまったり、印刷結果がかすれていたり・・・思いどおりに印刷できないときは、以下の原因が考えられます。該当項目を参照してください。

□ 用紙が正しくセットされていますか?


- トレイに正しく用紙がセットされていないと紙づまりの原因になります。
- セットした用紙と操作部の設定が合っていないと用紙の裏面が汚れたり、紙づまりの原因になります。
- ⇒P.17 「用紙をセットするとき」、または『ハードウェアガイド』 🛈 🚳 「用紙をセットする」を参照してください。 📕 レジストローラー


□ プリンターが汚れていませんか?

- 印刷面が部分的にかすれる(白ヌケする)場合は、レジストローラー周辺を清掃してください。
- 用紙が一度に何枚も送られる場合は、フリクションパッドを清掃してください。
- ⇒『ハードウェアガイド』**() ⑤** [清掃] を参照してください。

□ プリンタードライバーは 最新のバージョンですか?

・プリンタードライバーを最新にバージョン アップすることで、トラブルを解決できる場合があります。最新のプリンタードライバー にバージョンアップするときは、新しいプリンタードライバーを入手して、古いプリンタードライバーを削除してからインストール してください。最新のプリンタードライバーは、インターネットのリコーホームページから入手できます。http://www.ricoh.co.jp/





【フリクションパッド

4

使用できる用紙の種類とサイズ

本体給紙トレイ [トレイ 1]

用紙の種類	セットできる用紙サイズ
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 + Custom1~8	 用紙サイズダイヤルで設定できる用紙サイズ ・定型サイズ: A4□、B5□、A5□ ・海外向けサイズ: Legal□、Letter□、5¹/2 × 8¹/2□ 用紙サイズダイヤルを「★」に合わせ、操作部での設定を必要とする用紙サイズ ・定型サイズ: A5□、A6□ ・海外向けサイズ: 5¹/2 × 8¹/2□ ・不定形サイズ(カスタム):幅140~216mm、長さ140~356mm

250 枚増設トレイ [トレイ2] [トレイ3]

用紙の種類	セットできる用紙サイズ
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 + Custom1~8	 用紙サイズダイヤルで設定できる用紙サイズ ・定型サイズ: A4D、B5D、A5D ・海外向けサイズ: LetterD、5½×8½D 用紙サイズダイヤルを「★」に合わせ、操作部での設定を必要とする用紙サイズ ・不定形サイズ(カスタム): 幅 140 ~ 216mm、長さ 210 ~ 297mm

500 枚増設トレイ [トレイ2] [トレイ3]

用紙の種類	セットできる用紙サイズ
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 + Custom1~8	 用紙サイズダイヤルで設定できる用紙サイズ ・定型サイズ: A4D、B5D、A5D ・海外向けサイズ: LegalD、LetterD、5½×8½D 用紙サイズダイヤルを「★」に合わせ、操作部での設定を必要とする用紙サイズ ・不定形サイズ(カスタム):幅140~216mm、長さ160~356mm

手差しトレイ(マルチ)


子左しいとも(マルン)		
用紙の種類	セットできる用紙サイズ	
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 OHPフィルム 厚紙 封筒 + Custom1~8	 定型サイズ:A4D、B5D、A5DD、B6D、A6D 海外向けサイズ:LegalD、LetterD、5½×8½DD 不定形サイズ:幅64~216mm、長さ140~900mm 郵便ハガキ(ハガキ)D 往復ハガキ(Cd)DD 封筒:長形3号(フウトウ チョウ3)D 洋長3号(フウトウ ヨウチョウ3)D 	

給紙トレイに用紙をセットする


給紙トレイ、増設給紙トレイへの用紙のセット方法について説明します。 給紙トレイと増設給紙トレイへの用紙のセット方法は同じです。ここではト レイ 1 を例に説明します。

€重要

- セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。紙づ まりの原因になることがあります。
- 1つのトレイに異なる種類の用紙を混在させないでください。
- 印刷中に前カバーや手差しトレイ(マルチ)の開閉、給紙トレイの引き出しを行わないでください。
- 給紙トレイを止まる位置までゆっくり と引き出します。




前面を持ち上げて引き抜きます。




用紙をセットする前に、用紙をよくさ ばきます。



用紙ガイドの緑色のクリップをつまみ ながら、用紙ガイドを広げます。




ります。 印刷する面を下にして用紙をセットします。




角板ガイドの緑色のクリップをつまみながら、セットした用紙サイズに合わせます。

用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合は、 用紙ガイドを操作して調整してください。

用紙ガイドを用紙にきつく押し当てすぎると、給紙がうまくいかない原因になるので注意してください。



7 前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し 込みます。



MU0205

(E)参照


- 給紙トレイにセットできる用紙については、P.17「使用できる用紙の種類とサイズ」を参照してください。
- A4D以上の用紙のセット方法については、『ハードウェアガイド』 ③ ⑤ 「用紙サイズを変更する」を参照してください。
- 用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙や不定形サイズの用紙、用紙種類の設定については『ハードウェアガイド』 ② 「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする」、「不定形サイズの用紙をセットする」、「用紙種類を設定する」を参照してください。

手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする


手差しトレイ (マルチ) には、普通紙以外に郵便はがきやA4Dより長い用紙など、給紙トレイにセットできない用紙をセットすることができます。

€


- セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。
- A4プ以上の長さの用紙は1枚ずつセットし、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- 1 手差しトレイ (マルチ) の上部を押し て開けます。



2 サイドガイドを広げ、印刷面を上にして用紙が突き当たるまで差し込みます。




サイドガイドを用紙に押し当てます。



| 操作部の[メニュー]キーを押します。

メニュー画面が表示されます。



[▼] [▲] キーを押して [ヨウシ セッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。 <メニュー> ヨウシセッテイ

用紙設定画面が表示されます。

6 [▼] [▲] キーを押して [1. テ サシ ヨウシサイズ]を表示させ、 [OK] キーを押します。

<ヨウシセッテイ> 1. テサシ ヨウシサイズ

手差しトレイ(マルチ)の用紙サイズの選択画面が表示されます。

7 [▼] [▲] キーを押して、セット した用紙サイズとセット方向の組 み合わせを表示させ、[OK] キー を押します。

<テサシ ヨウシサイズ> *B6タテ

設定が確定し、約2秒後に用紙設定画面に戻ります。

ス [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツデキマス RPCS

F 参照


- 手差しトレイにセットできる用紙については、P.17「使用できる用紙の種類とサイズ」を 参照してください。
- 不定形サイズの用紙や用紙種類の設定については、『ハードウェアガイド』 🍙 🚳 「不定形サイズの用紙をセットする」、「用紙種類を設定する」を参照してください。

普通紙以外の用紙について

本機は普通紙以外に、さまざまな種類の用紙が使えます。ここでは、封筒、 郵便ハガキ、ラベル紙、OHP フィルムについて説明します。

封筒

- •操作部では[ヨウシシュルイ]を[フウトウ]に設定。
- 手差しトレイで給紙可。両面印刷不可。
- 印刷面を上にセットしてください。
- 和封筒を手差しトレイ(マルチ)にセットする場合は、印刷面を上にしてセットしてください。開いた状態のフラップ(ふた)は、セット方向の反対側になります。印刷するときは、ブリンタードライバーの[その他]タブを選択し、[180度回転]にチェックを入れて印刷してください。
- 洋封筒を印刷するときの印刷面の方向は、和封筒と同様のセット方向になります。フラップ(ふた)は閉じた状態で右側にくるようにセットしてください。
- ・封筒の種類や環境によっては、シワが発生するなど、正しく印刷されないことがあります。その場合は、封筒をセットするトレイやセット方向を変更してお試しください。



郵便八ガキ

- 操作部では [ヨウシシュルイ] を [アツガミ] に設定。
- ブリンタードライバーの設定では [原稿サイズ] で [郵便ハガキ] または [往復ハガキ] を選択します。自動で最適な用紙種類が選択されます。
- 手差しトレイで給紙可。両面印刷不可。
- 印刷面を上にしてセットしてください。
- インクジェットプリンター専用はがき、私製はがき(絵はがきなどの厚いはがき、絵入りはがきなど裏写り防止用の粉のついているはがき、他のプリンターで一度印刷したはがき、表面加工されているはがき、表面に凸凹のあるはがき)は使用しないでください。故障の原因になります。
- はがきをセットするときは、はがきをさばいて端をそろえてください。
- はがきを何枚も印刷すると、大量の紙粉が内部付着します。こまめな清掃を心掛けてください。
- 総入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。

ラベル紙

- すべてのトレイで給紙可。両面印刷不可。
- リコー推奨のラベル紙を使用してください。
- 複数の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。重なって送られる場合は、 1 枚ずつセットしてください。

OHP フィルム

- 手差レトレイで給紙可。両面印刷不可。
- ・リコー推奨のOHP フィルムを使用してください。
- 推奨以外のOHP フィルムを使用すると、定着ユニットに用紙が巻き付くことがあり、故障の原因になります。
- OHP フィルムは、1 枚ずつセットしてください。
- OHP フィルムをセットするときは、裏表を誤らないように注意してください。故障の原因となります。
- OHP フィルムに印刷するときは、出てきた OHP フィルムを 1 枚ずつ取り除いてください。

②参照

- 用紙に関する注意や保管、使用できない用紙については、『ハードウェアガイド』 ⑥ ◎ 「用紙に関する注意」を参照してください。
- 用紙のセット方法や用紙の種類、不定形サイズの設定については、『ハードウェアガイド』
 ⑤「用紙をセットするとき」を参照してください。
- 各種用紙の情報については、リコーホームページ (http://www.ricoh.co.jp/office/supply/、http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/paper/) を確認するか、購入窓口に問い合わせください。



5

トナーカートリッジを交換する

⚠警告



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。



本製品に使用しているポリ袋・手袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

A注意



- トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。
 おし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナー(使用済みトナーを含む)が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナー(使用済みトナーを含む)を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。
- ・使用済みトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命が近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。

次のメッセージが表示されてからトナー交換メッセージが表示されるまでの印刷可能枚数の目安は200枚です。

カートリッジ ヨウイ

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命です。印刷面にかすれ、スジ、汚れが出たときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。


カートリッジ コウカン

また、次のメッセージが表示されたときは、印刷が停止します。トナーがなくなったか、トナーカートリッジの寿命によって機器本体の故障原因になる可能性があるため、新しいトナーカートリッジに交換してください。


カートリッジヲ コウカンシテクダサイ

トナーカートリッジを交換する(つづき)


1 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。




2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。



3 金属製のレジストローラーの位置を目 安に、水を固く絞った布でレジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。 アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。



- 4 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。
- 5 トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを2本水平に引き抜きます。




☆重要


- トナーシールを引き抜かないで使用すると故障の原因になります。 必ずトナーシールを2本とも引き抜いてから使用してください。
- トナーカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。印刷面の汚れや、トナーごぼれ、故障の原因になります。
- 手や衣服を汚さないように注意してください。




6 トナーカートリッジの取っ手を持ち、 プリンター内部に押し込みます。



7 奥に突き当たったところで、トナー カートリッジを押し下げます。



育力バーを閉めます。



定期交換部品キットを交換するとき

操作部に次のメッセージが表示されたときは、定期交換部品キット(フリクションパッド、給紙コロ、転写ローラー、定着ユニット)の交換時期です。サービス実施店に連絡してください。

メンテキット レンラク

消耗品のご購入について

消耗品のご購入については、本機をお買い上げの販売店へご連絡ください。または、インターネットで簡 単にご注文できる、便利な NetRICOH をご利用ください。



消耗品一覧

商品名	商品コード	印刷可能ページ数
IPSiO SP トナーカートリッジ 4200	308534	約 6,000 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ 4200H	308535	約 12,000 ページ

₩ 補足

- トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、A4 サイズで「ISO/IEC 19752」に準拠し、 印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization) より発行された「印字可能枚数の測定 方法 | に関する国際標準です。
- トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決ま ります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内 容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間 によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
- トナーカートリッジ (消耗品) は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合 があった場合は購入された販売店までご連絡ください。

使用済みカートリッジの回収について

弊社では、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み製品の回収・リサイクル を積極的に行っております。複数の回収方法を用意しておりますので、回収に で協力ください。なお、回収方法の詳細は下記のホームページをご覧ください。 http://www.ricoh.co.ip/ecology/recycle/toner/index.html

6

主なメッセージ一覧

操作部の画面にエラーメッセージが表示されたときは、以下の表を参考にして対処してください。ここでは主なエラーメッセージについて説明しています。その他のエラーメッセージについては、『ハードウェアガイド』 ① ② 「困ったときには」を参照してください。

₩ 補足

- 「エラーコードが表示されるメッセージ」(P.31) は、システム設定メニューの [エラーヒョウ ジセッテイ] を [スペテヒョウジ] に設定すると、画面に表示されるようになります。
- 省エネモード中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。
- エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行ってもメッセージは消えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して、省エネモードを解除してください。

F 参照

『ハードウェアガイド』 ② 「困ったときには」を参照してください。

本機の状態を表示しているメッセージについて説明します。

ALTERNATION OF THE PROPERTY OF		
メツ	セージ/交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
ア行	インサツデータマチ	データ待ちの状態です。
	オフライン	印刷を実行するときは、[印刷停止/再開] キーを押して、オンライン状態にしてくだ さい。
	オマチクダサイ	準備中またはトナー補給中です。「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
力行	カートリッジ コウカン	トナーカートリッジが寿命になりました。 印刷面にかすれ、スジ、汚れ等が出たときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。詳しくは、P.23「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
	カートリッジ ヨウイ	トナーカートリッジの寿命に近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。

エラーコードが表示されないメッセージ (50 音順)

メッ	・セージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
力行	カートリッジヲ コウカンシテクダサイ	トナーカートリッジは使用できません。新 しいトナーカートリッジに交換してください。詳しくは、P.23「トナーカートリッジ を交換する」を参照してください。
	キョウセイインサツマタハ ジョブリセットシテクダサイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	自動選択の対象となるトレイ# (1~3、テサシ)に、ブリンタードライバーや操作部で指定した用紙サイズ、用紙種類と一致するトレイがありません。任意のトレイを選び、指定した用紙をセットします。操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズ、用紙種類を合わせます。給紙トレイを変更して印刷する場合は[強制排紙] キーを、送信データを取り消すときは[ジョブリセット] キーを押してください。
サ行	サービスコール EC デンゲン サイトウニュウ / ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	本機の内部で通信エラーが発生しています。電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
	サービスコール XXX-X デンゲン サイトウニュウ / ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	故障しています。電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。その際、エラーコード(XXX-Xの部分)も連絡してください。
	ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中です。「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。

メッセージ/交互表示されるメッセージ タ行 トレイ#ノ サイズヲヘンコウ (マタハ キョウセイインサツ) /(用紙サイズ) (用紙種類)	原因・対処方法・参照先表示されたトレイ#(1~3、テサシ)の用紙サイズが、プリンタードライバーや操作部で指定したサイズと異なります。表示されたトレイに必要なサイズの用紙をセットした上で、操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズを設定し直してください。その後、印刷が始まります。給紙トレイを変更して印刷する場合は、「強制排紙」キーを、送信データを取り消すときは「ジョブリセット」キーを押してください。
トレイ#ノ セッテイへンコウ (マタハ キョウセイインサッ) /(用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ# (1~3、テサシ)の用紙のサイズまたは種類が、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙のサイズまたは種類と異なります。表示されたトレイに必要なサイズと種類の用紙をセットした上で、操作部または用紙種類を設定してください。その後、印刷が始まります。給紙トレイを変更して印刷する場合は[強制排紙] キーを、送信データを取り消すときは[ジョブリセット]キーを押してください。
八行 ハッチュウシッパイ	消耗品の自動発注に失敗しました。電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
ブンショガアリマセン	試し印刷または機密印刷の対象となるファイルがありません。試し印刷または機密印刷の対象となるファイルを確認してください。
_{マ行} メンテキット レンラク	定期交換部品キット(フリクションパッド、給紙コロ、転写ローラー、定着ユニット)の交換時期です。サービス実施店に連絡してください。

エラーコードが表示されないメッセージ (50音順) (つづき)

メッ	セージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
ヤ行	ヨウシガアリマセン	指定したトレイに用紙をセットしてください。詳しくは、P.17「用紙をセットするとき」を参照してください。
	ヨウシサイズガチガイマス キョウセイハイシキー / (用紙サイズ) (用紙種類) → ヨウシヲ セットシナオシテ OK キーヲ オシテクダサイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズが一致していません。(給紙方向の長さに±50mm以上の差がある場合、エラーの発生した紙の排紙後に表示されます。)エラーと表示された給紙トレイの給紙サイズと用紙サイズダイヤルの設定が一致するように合わせてください。その後、[OK] キーを押すと、印刷が始まります。
	ヨウシミスフィード キュウシトレイ / キュウシトレイヲヒキダシテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	本体の給紙部で紙づまり、または用紙の不送りが発生しました。本体給紙トレイを引き出して用紙を取り除いた後、前カバーを開閉してください。
	ヨウシミスフィード ホンタイナイブ / マエカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	プリンター本体の内部、または手差しトレイ(マルチ)で紙づまりが発生しました。前カバーを開けてトナーカートリッジをいったん取りだし、用紙を取り除いてください。または、手差しトレイ(マルチ)にセットしてある用紙を一度取り除いて、手差しトレイ(マルチ)を閉めてから前カバーを開閉させてください。
	ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ / ハイシグチカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	プリンター本体の排紙部で紙づまりが発生しました。排紙ロカバーを開けて、用紙を取り除いてください。
	ヨウシミスフィード リョウメンユニット(ウシロ) / リョウメンユニットカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	両面印刷ユニットで紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットのカバーを開けて用紙を取り除いてください。

エラーコードが表示されるメッセージ (コード番号順)

メッセージ/交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
86:パラメーター	RPCS プリンタードライバーで文法エラーが発生しました。プリンタードライバーが本機と整合していない可能性があります。プリンターの機種や、選択しているエミュレーションに合ったプリンタードライバーをお使いください。パソコンとプリンターの間で何か障害が発生している可能性があります。正しく接続されているか確認してください。
87:メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのためのメモリー領域がありません。SDRAMモジュールを増設するか、小さいサイズの用紙サイズを指定してください。 SDRAMモジュールの増設については、『ハードウェアガイド』 ⑤「SDRAMモジュールを取り付ける」を参照してください。
92/93: メモリーオーバー	メモリー領域が不足しています。SDRAM モジュールを増設するか、送信データを減 らしてください。 SDRAM モジュールの増設については、 『ハードウェアガイド』 ② 「SDRAM モ ジュールを取り付ける」を参照してください。
A9 : ページエラー	試し印刷、機密印刷でページオーバーが起こりました。印刷するページ数を減らしてください。
BF: リョウメンエラー	メモリー不足のため、または両面印刷できない用紙サイズが指定されたため、両面印刷の指定が解除されました。SDRAMモジュールを増設するか、送信データを減らしてください。SDRAMモジュールの増設については、『ハードウェアガイド』 ⑤ 「SDRAMモジュールを取り付ける」を参照してください。用紙については、『ハードウェアガイド』 ⑥ ⑤ 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。

エラーコードが表示されるメッセージ (50音順) (つづき)

メッセージ/交互表示されるメッセージ原因・対処方法・参照先P1:コマンドエラーRPCS のコマンドエラーが発生しました。電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、次のいずれかを確認してください。・ホストとプリンターの間で正常に通信ができるか。・機種に合ったプリンタードライバーを使用しているか。・プリンタードライバーのメモリーを正しく設定しているか。

お問い合わせ先

どうしても解決しないとき

主な対処策や操作部の画面を確認して対処されても症状が改善されない場合、まず本機の故障がソフトウェアのト ラブルかを判断します。その上でそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 本体でのテストページができるか確認します。

システム設定リストの印刷の仕方

システム設定リストの印刷方法については、『ソフトウェアガイド』 ②「テスト印刷をする」を参照してください。

印刷できる T お客様相談センターへ

T 販売店、最寄りのサービス実施店へ ご連絡ください。

印刷できない

お問い合わせ先

■消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

NetRICOH のホームページからもご購入できます。

http://www.netricoh.com/

■故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。

修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたし ます。

http://www.ricoh.co.ip/support/repair/index.html

■操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問い合わせください。

FreeDial FAX 0120-479-417

0120-000-475

●受付時間:平日(月~金)9時~18時

土曜日9時~12時、13時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く) ●通話料は無料です。

●音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機の場合は、その まましばらくお待ちいただきますとオペレーターに接続します。

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音させていただいております。

http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

■最新ドライバーおよびユーティリティー情報

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットのリコーホームページから入手できます。

http://www.ricoh.co.ip/download/index.html

■商標

・Microsoft®、Windows®、Windows NT®、MS-DOS®、Windows Server®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。

本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があります。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウェア、ソフトウェア) および使用説明書(本書・付属説明書) を運用した結果の影響については、いっさい責任 を負いかねますのでご了承ください。
- 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

無断転載禁止 © 2008 Ricoh Co., Ltd.

RICOH

IPSiO SP 4210

今分別分別分別

- 1 各部の紹介
- **月紙がつまったときの取り除きかた**
- **B** 困ったときには
- 4. 用紙をセットするとき
- 5 消耗品の交換方法とご購入方法
- 6 主なメッセージ一覧